

## Alien 952A SMD

kategoria: Kategorie > Lutownice - Soldering irons



Kod QR:



UWAGA!

Przed użyciem wykręć 3 śruby zabezpieczające, które przytrzymują pompę dmuchawy na miejscu. Znajdują się one na dole (pod stacją lutowniczą) pośrodku!

**Before use, remove the 3 safety screws that hold the blower pump in place. These are located at the bottom (below the soldering station) in the middle!**